

Как подключить камеру других производителей?

Способ подключения камер других производителей в основном ничем не отличается от [подключение камеры Dahua](#), единственное отличие состоит в том, что **запуск автонастройки** предназначен для работы именно с камерами Dahua, поэтому вероятность автоматического подключения к устройству достаточно мала, и камеру вам придется подключать вручную через **Расширенные**

Расширенное добавление IP камеры



Оставьте поле пустым для значения по умолчанию

Внимание: Добавление камеры вместо существующей переписет ее настройки!

Номер камеры	1
Состояние питания	ON
Состояние звука	OFF
Имя	IP camera 1
IP	192.168.1.10
Шлюз	192.168.1.20
Макс. ток, mA	600
Изготовитель	DANUA
Имя пользователя	admin
Пароль	admin1234
Протокол передачи данных	TCP
Ссылка на 1 поток	rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c
Ссылка на 2 поток	rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c
Ссылка 1 потока предпросмотра	http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_5
Ссылка 2 потока предпросмотра	http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_5

Отменить Сохранить

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:cameraconnect>

Last update: **2024/04/18 12:26**