

# Как настроить выключение питания камер по датчику зажигания?

Нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#), и перейти на вкладку **Система/Система/Датчик зажигания**

### Обслуживание системы

Хранилище по умолчанию microSD карта	Формат файловой системы EXT4 (для Linux)
---	---

### Политика удаления файлов

Испол. хранилища 97%	К-во событийных файлов 500000
-------------------------	----------------------------------

Квота файлов по типу  
20% событийных файлов | 80% циклических видео файлов

### Перезагрузка системы

День недели Ежедневно	Час 02	Минута 01
--------------------------	-----------	--------------

### Датчик зажигания

Состояние датчика Отключено	Таймаут, с 0
--------------------------------	-----------------

Использование входа датчика зажигания

0 - датчик отключен; 1..65000с - таймаут

Управление питанием камер Отключено	Таймаут, с 0
--	-----------------

Зажигание ВКЛ - камеры включены, зажигание ВЫКЛ - камеры выключены

Таймаут отключения камер

Здесь можно настроить отключение камер устройства с помощью датчика зажигания, выбрав нужный интервал времени. При значении >0 и отсутствии воспламенения через указанный интервал времени произойдет отключение питания камер устройства. Данный датчик позволяет подключать устройство напрямую к АКБ.

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:camsheduleignitionreboot>

Last update: **2024/04/18 12:26**