

Как включить видеорегиcтpатор?

Для начала вам нужно зайти в [меню конфигуpации прибора](#) и перейти на вкладку **Регистpатор/Регистpатор видео**

Регистpатор видео ☰

Камера 1

Состояние Отключено	Интервал (с) 300	RTSP источник 2 поток
------------------------	---------------------	--------------------------

Камера 2

Состояние Отключено	Интервал (с) 300	RTSP источник 2 поток
------------------------	---------------------	--------------------------

Камера 3

Состояние Отключено	Интервал (с) 300	RTSP источник 2 поток
------------------------	---------------------	--------------------------

Камера 4

Состояние Отключено	Интервал (с) 300	RTSP источник 2 поток
------------------------	---------------------	--------------------------

Здесь вы можете настроить режим регистpатора а именно:

- Выбрать **камеру** которую нужно включить для фото регистpатору (до 4-х камер)
- Задать **интервал** с которым будет записываться видео в секундах (от 60 до 3600с)
- Выбрать **источник RTSP потока** которым будет передаваться видео (1 поток – высшее качество, 2 поток – низшее качество)

From:

<https://docs.bitrek.video/> - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:connect>

Last update: **2024/04/18 12:26**