

# Как подключить устройство к сети GSM/LTE?

Для начала нужно подключить **LTE антенны** для устройства(обратите внимание, если у вас **движущийся объект** на котором будет находиться устройство, нужно подключить **две антенны**, для стабильной связи)

После этого нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#), перейти на вкладку **Система/Сеть/GSM/GSM/LTE конфигурация** и нужно проверить в меню **Слот SIM по умолчанию** проверить, в **правильном** ли слоте находится SIM карта, если все выполнено правильно, вы успешно подключились к сети GSM/LTE

## GSM/LTE конфигурация



Слот SIM по умолчанию  
Верх (металлический)

APN  
www.kyivstar.net

Номер дозвона  
\*99\*\*\*1#

Режим сети  
AUTO

From:  
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:  
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:gsm>

Last update: **2024/04/18 12:26**