Как включить прямую транслцию?

Для начала нужно подключить камеры к устройству



После этого нужно зайти в меню конфигурации прибора, перейти на вкладку **Камеры/Прямая трансляция**



И **включить** подключенную камеру(не забудьте нажать кнопку **сохранить настройки**), сбоку у вас появится изображение с камер в режиме реального времени

From:
https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:live

Last update: 2025/08/31 23:17