

Как включить прямую трансляцию?


Для начала нужно подключить камеры к устройству



После этого нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#), перейти на вкладку **Камеры/Прямая трансляция**

Конфигурация трансляции

Камера 1 Включено	▢
Камера 2 Отключено	
Камера 3 Отключено	
Камера 4 Отключено	



И **включить** подключенную камеру(не забудьте нажать кнопку **сохранить настройки**), сбоку у вас появится изображение с камер в режиме реального времени

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:live>

Last update: **2024/04/18 12:26**