

Видео регистратор

В данном разделе можно настроить циклическую запись видео, проверить и задать состояние камеры, задать интервал между записями, и выбрать качество видео, которое будет записываться

Рисунок 1 – Раздел регистратор видео

Регистратор видео ☰

Камера 1

Состояние Отключено	Интервал (с) 300	RTSP источник 2 поток
------------------------	---------------------	--------------------------

Камера 2

Состояние Отключено	Интервал (с) 300	RTSP источник 2 поток
------------------------	---------------------	--------------------------

Камера 3

Состояние Отключено	Интервал (с) 300	RTSP источник 2 поток
------------------------	---------------------	--------------------------

Камера 4

Состояние Отключено	Интервал (с) 300	RTSP источник 2 поток
------------------------	---------------------	--------------------------

Таблица 1 – Описание параметров раздела регистратор видео

Параметр	Описание параметра
Камера 1	Состояние камеры 1
Камера 1	Состояние камеры 1
Камера 1	Состояние камеры 1
Камера 1	Состояние камеры 1
Интервал (с)	Интервал между которыми будет записываться циклическое видео
RTSP источник	Качество с которым будет записываться циклическое видео

Для установки настроек по умолчанию нажмите кнопку **По умолчанию**.

Для сохранения и применения настроек нужно нажать **Сохранить настройки**.

From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:loopvideo>

Last update: **2024/04/18 12:26**