

Как включить фоторегистратор?

Для начала вам нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#) и перейти на вкладку **Регистратор/Регистратор фото**

Регистратор фото ☐

Камера 1

Состояние Отключено	Интервал (1..999с) 30	Сжатие (10..100%) 50%	RTSP источник 1 поток
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Камера 2

Состояние Отключено	Интервал (1..999с) 30	Сжатие (10..100%) 50%	RTSP источник 1 поток
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Камера 3

Состояние Отключено	Интервал (1..999с) 30	Сжатие (10..100%) 50%	RTSP источник 1 поток
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Камера 4

Состояние Отключено	Интервал (1..999с) 30	Сжатие (10..100%) 50%	RTSP источник 1 поток
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Здесь вы можете настроить режим регистратора а именно:

- Выбрать **камеру** которую нужно включить для фото регистратору (до 4-х камер)
- Задать **интервал** между фото в секундах (от 1 до 999с)
- Настроить **степень сжатия фото** (от 10% до 100%, чем больше процент, тем хуже качество фото, полезно для экономии трафика)
- Выбрать **источник RTSP потока** которым будет передаваться фото (1 поток – высшее качество, 2 поток – низшее качество)

From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:photorecorder>

Last update: **2024/04/18 12:26**