

Как настроить расписание перезагрузки устройства?

Нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#) и перейти на вкладку **Система/Система/Перезагрузка системы**

Обслуживание системы

Хранилище по умолчанию microSD карта	Формат файловой системы EXT4 (для Linux)
---	---

Политика удаления файлов

Испол. хранилища 97%	К-во событийных файлов 500000
-------------------------	----------------------------------

Квота файлов по типу
20% событийных файлов | 80% циклических видео файлов

Перезагрузка системы

День недели Ежедневно	Час 02	Минута 01
--------------------------	-----------	--------------

Датчик зажигания

Состояние датчика Отключено	Таймаут, с 0
--------------------------------	-----------------

Использование входа датчика зажигания


0 - датчик отключен; 1..65000с - таймаут

Управление питанием камер Отключено	Таймаут, с 0
--	-----------------

Зажигание ВКЛ - камеры включены, зажигание ВЫКЛ - камеры выключены

Таймаут отключения камер

Вы сможете отключить/включить перезагрузку системы ежедневно, определенный или случайный день с точностью до минуты



From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:schedulereboot>

Last update: **2024/04/18 12:26**