

Безопасность

Раздел для просмотра информации о пароле устройства, статусе Read-only FTP пользователя и его изменения

Рисунок 1 – Раздел БЕЗОПАСНОСТЬ

Таблица 1 – Описание параметров раздела Безопасность

Параметр	Описание параметра
Пароль DVR	Пароль устройства, показывающийся при наведении на поле
Имя пользователя	Имя Read-only FTP пользователя
Пароль	Пароль Read-only FTP пользователя

Для установки настроек по умолчанию нажмите кнопку **По умолчанию**. Для применения настроек NVR необходимо нажать кнопку **Сохранить настройки**

From:
<https://docs.bitrek.video/> - Bitrek Video Wiki

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:security>

Last update: **2025/08/31 23:17**