

# Как настроить запланированное отключение устройства по датчику зажигания?

Нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#), и перейти на вкладку **Система/Система/Датчик зажигания**

## Обслуживание системы

Хранилище по умолчанию microSD карта	Формат файловой системы EXT4 (для Linux)
---	---

## Политика удаления файлов

Испол. хранилища 97%	К-во событийных файлов 500000
Квота файлов по типу 20% событийных файлов   80% циклических видео файлов	

## Перезагрузка системы

День недели Ежедневно	Час 02	Минута 01
--------------------------	-----------	--------------

## Датчик зажигания

Состояние датчика Отключено	Таймаут, с 0
Использование входа датчика зажигания	0 - датчик отключен; 1..65000с - таймаут
Управление питанием камер Отключено	Таймаут, с 0
Зажигание ВКЛ - камеры включены, зажигание ВыКЛ - камеры выключены	Таймаут отключения камер

Здесь можно настроить отключение устройства с помощью датчика зажигания, выбрав нужный интервал времени. При значении  $>0$  и отсутствии зажигания через указанный интервал времени произойдет отключение устройства. Данный датчик позволяет подключать устройство напрямую к АКБ.

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:sheduleignitionreboot>

Last update: **2024/04/18 12:26**