

# Как настроить запланированное отключение устройства по датчику зажигания?

Нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#), и перейти на вкладку **Система/Система/Датчик зажигания**

## Обслуживание системы

Хранилище по умолчанию  
microSD карта

Формат файловой системы  
EXT4 (для Linux)

## Политика удаления файлов

Испол. хранилища  
97%

К-во событийных файлов  
500000

Квота файлов по типу  
20% событийных файлов | 80% циклических видео файлов

## Перезагрузка системы

День недели  
Ежедневно

Час  
02

Минута  
01

## Датчик зажигания

Состояние датчика  
Отключено

Таймаут, с  
0

Использование входа датчика зажигания

0 - датчик отключен; 1..65000с - таймаут

Управление питанием камер  
Отключено

Таймаут, с  
0

Зажигание ВКЛ - камеры включены, зажигание ВЫКЛ - камеры выключены

Таймаут отключения камер

Здесь можно настроить отключение устройства с помощью датчика зажигания, выбрав нужный интервал времени. При значении  $>0$  и отсутствии зажигания через указанный интервал времени произойдет отключение устройства. Данный датчик позволяет подключать устройство напрямую к АКБ.

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:sheduleignitionreboot>

Last update: **2025/08/31 23:17**