Как настроить квоты на удаление файлов в хранилище?

Нужно зайти в меню конфигурации прибора, и перейти на вкладку Система/Система/Политика удаления файлов

Хранилище по умолчанию microSD карта	Формат файловой системы EXT4 (для Linux)	
Политика удаления файлов		
Испол. хранилища 97%	К-во событийных файлов 500000	
Квота файлов по типу 20% событийных файлов 80% циклически	их вилео файлов	
	in bridge darmes	
	Час	Минута
Перезагрузка системы		Минута 01
Перезагрузка системы День недели Ежедневно	Час	
Перезагрузка системы День недели Ежедневно Датчик зажигания	Час 02	
Перезагрузка системы День недели Ежедневно	Час	
Перезагрузка системы День недели Ежедневно Датчик зажигания Состояние датчика	Час 02 Таймаут, с 0	
Перезагрузка системы День недели Ежедневно Датчик зажигания Состояние датчика Отключено	Час 02 Таймаут, с 0	01

Здесь вы сможете настроить

- Максимальный процент занятого места, после превышения которого начнется удаление старых файлов (**Исп.хранилища**)
- Максимальное количество файлов после, превышение которого начнется удаление старых файлов(**Кол-во событийных файлов**)
- Квоты процентного соотношения типа файлов, после превышения которой начнется удаление старых файлов(**Квота файлов по типу**)

From:

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

Last update: 2025/08/31 23:17

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:storagequote

Last update: 2025/08/31 23:17

https://docs.bitrek.video/ Printed on 2025/09/08 03:50