

# Как выбрать тип хранилища?

Сначала вам нужно подключить **SSD** или **SD** модуль к вашему устройству (зависит от комплектации вашего устройства)



После этого нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#) и перейти на вкладку **Система/Система/Обслуживание системы/Хранилище по умолчанию**

### Обслуживание системы



Хранилище по умолчанию  
microSD карта

Формат файловой системы  
EXT4 (для Linux)

### Политика удаления файлов

Испол. хранилища  
97%

К-во событийных файлов  
500000

Квота файлов по типу  
20% событийных файлов | 80% циклических видео файлов

### Перезагрузка системы

День недели  
Ежедневно

Час  
02

Минута  
01

### Датчик зажигания

Состояние датчика  
Отключено

Таймаут, с  
0

Использование входа датчика зажигания

0 - датчик отключен; 1..65000с - таймаут

Управление питанием камер  
Отключено

Таймаут, с  
0

Зажигание ВКЛ - камеры включены, зажигание ВыКЛ - камеры выключены

Таймаут отключения камер

Здесь вы сможете выбрать диск на котором будут храниться ваши данные: **SSD, SD** или **USB** диски

From: <https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link: <https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:storsagetype>

Last update: **2024/04/18 14:16**