

Как включить режим Timelapse?

Для начала нужно подключить камеры к устройству



После этого нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#), перейти на вкладку **Камеры/Таймлапс/Таймлапс видео (контент 3)**

Таймлапс видео (контент 3)



Камера 1

Состояние Отключено	К-во фото (2..999) 10	Интервал между фото (10..9999с) 10	FPS (1..25) 1	RTSP источник 2 поток
------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------

Камера 2

Состояние Отключено	К-во фото (2..999) 10	Интервал между фото (10..9999с) 10	FPS (1..25) 1	RTSP источник 2 поток
------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------

Камера 3

Состояние Отключено	К-во фото (2..999) 10	Интервал между фото (10..9999с) 10	FPS (1..25) 1	RTSP источник 2 поток
------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------

Камера 4

Состояние Отключено	К-во фото (2..999) 10	Интервал между фото (10..9999с) 10	FPS (1..25) 1	RTSP источник 2 поток
------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------

Здесь вы можете настроить создание таймлапса , задавая такие параметры как количество фото, которые будет проводить камера в таймлапсе, и временной интервал между ними, частота кадров в секунду, которые будут воспроизводиться и качество видео

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:timelapse>

Last update: **2024/04/18 12:26**