


Системні сповіщення

При правильному налаштуванні сповіщення можуть повідомити вас про зміни чи проблеми із пристроєм

Розділ Системні сповіщення:



Опис параметрів розділу Системні сповіщення:

Параметр	Опис параметру
Перезавантаження	<p>Email: відправити Email всім указаним в розділі Email користувачам прийде повідомлення про перезавантаження</p> <p>SMS: відправити SMS всім вказаним в розділі GSM settings користувачам прийде повідомлення про перезавантаження</p> <p>IPS: відправити на сервер через IPS протокол про перезавантаження</p>
Сховище	<p>Email: відправити Email всім указаним в розділі Email користувачам прийде повідомлення про помилку у сховищі</p> <p>SMS: відправити SMS всім вказаним в розділі GSM settings користувачам прийде повідомлення про помилку у сховищі</p> <p>IPS: відправити на сервер через IPS протокол про помилку у сховищі</p>
Проблеми з камерами	<p>Email: відправити Email всім указаним в розділі Email користувачам прийде повідомлення про проблеми з камерами</p> <p>SMS: відправити SMS всім вказаним в розділі GSM settings користувачам прийде повідомлення про проблеми з камерами</p> <p>IPS: відправити на сервер через IPS протокол про проблеми з камерами</p>

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для застосування налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:
<https://docs.bitrek.video/> - Bitrek Video Wiki

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:alertv2.0>

Last update: **2024/04/18 13:51**

