

Як підключити пристрій до GSM/LTE мережі?

Для початку потрібно підключити **LTE антени** для пристрою(зверніть увагу, якщо у вас **рухомий об'єкт** на якому буде знаходитися пристрій, потрібно підключити **дві антени**, для стабільного зв'язку)

Після цього потрібно зайти в [меню конфігурації приладу](#), перейти на вкладку **Система/Мережа/GSM/GSM/LTE конфігурація** та потрібно перевірити в меню **Слот SIM за замовчуванням** перевірити чи в **правильному** слоту знаходиться SIM карта, якщо все виконано вірно, ви успішно підключилися до мережі GSM/LTE

GSM/LTE конфігурація



Слот SIM за замовчуванням
Верх (металевий)

APN
www.kyivstar.net

Номер дозвону
*99***1#

Режим мережі
AUTO

From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:gsm>

Last update: **2024/04/18 13:57**