Як підключити пристрій до GSM/LTE мережі?

Для початку потрібно підключити **LTE антени** для пристрою(*зверніть увагу*, якщо у вас **рухомий об'єкт** на якому буде знаходитися пристрій, потрібно підключити **дві антени**, для стабільного зв'язку)

Після цього потрібно зайти в меню конфігурації приладу, перейти на вкладку **Система/Мережа/GSM/GSM/LTE конфігурація** та потрібно перевірити в меню **Слот SIM за замовчуванням** перевірити чи в **правильному** слоту знаходиться SIM карта, якщо все виконано вірно, ви успішно підключилися до мережі GSM/LTE

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:gsm

Last update: **2025/08/31 23:17**