

GSM

Пристрій може передавати дані на сервер використовуючи GSM підключення. Для підключення до мережі GSM необхідна SIM карта формату MiniSIM з підтримкою 2G, 3G, 4G.

GSM/LTE трафік

Рисунок 1 – Розділ GSM/LTE трафік

GSM/LTE трафік

Ліміт трафіку

Ліміт: Вимкнено

Денний (МБ): 0

Місячний (МБ): 0

Денний|Місячний: 0.00 МБ|0.00 МБ

Загрузка в FTP: Увімкнено

Лог: [Графік](#)

Таблиця 1 – Опис параметрів розділу GSM/LTE трафік

Параметр	Опис параметру
Ліміт трафіку	обмеження на передачу даних
Ліміт	стан увімк.\вимк.
Денний (МБ)	Денне обмеження на передачу – знімається о 00:01 наступної доби
Місячний (МБ)	місячне обмеження на передачу знімається о 00:01 01 числа наступної доби
Щоденно\Щомісячно	статистика вжитого трафіку GSM
Загрузка в FTP	статус вивантаження на FTP
Лог	лог файл статистики

GSM/LTE конфігурація

Рисунок 2 – Розділ GSM/LTE конфігурація

GSM/LTE конфігурація



Слот SIM за замовчуванням Верх (металевий)	
APN www.kyivstar.net	Номер дозвону *99***1#
Режим мережі AUTO	

Параметр	Опис параметру
Слот SIM за замовчуванням	Вибір слоту SIM карти, верхній - металічний, знаходиться за віконцем бокової кришки, та нижній - пластиковий, який знаходиться знизу плати (щоб вставити SIM в нижній, пристрій потрібно розібрати)
Режим мережі	Режими роботи мобільної мережі - AUTO - для автоматичного визначення
APN	точка доступу
Номер дозвону	номер дозвону

Standard APN of Ukraine and dialing numbers

Таблиця 3 - APN і номери дозвону для основних операторів України

Standard Ukraine APN and dialing numbers		
GSM operator	APN	Dialing number
Kyivstar	www.kyivstar.net	*99***1#
Vodafone	internet	*99#
Lifecell	internet	*99#
3Mob	3g.utel.ua	*99#

SMS/USSD конфігурація

Рисунок 3 - розділ SMS/USSD конфігурація

SMS/USSD конфігурація ▣

Керуючі номери SMS

Використовуйте для розділу полей даних

Відправлення користувацьких SMS

Номер +380971234567 Користувачий текст SMS

Надіслати USSD

USSD код *111# Відповідь оператора

Таблиця 4 - Опис параметрів розділу SMS/USSD конфігурація

Параметр	Опис параметру
Керуючі номери SMS	Номер вашої SIM карти
Відправлення користувацьких SMS	Надсилання SMS на номер вашої SIM карти яке потрібно буде ввести в поле праворуч
Відправлення USSD	Надсилання USSD коду на номер вашої SIM карти яке потрібно буде ввести в поле праворуч

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для застосування налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:gsmweb>

Last update: **2024/04/18 13:51**