


Обладнання

Цей розділ необхідний для отримання інформації про стан підключення до CAN мережі, напрузі живлення пристрою, температурі в корпусі пристрою, стан запалювання, статус глобальної системи супутникової навігації(GNSS), стан трекера, версія ОС, а також рівень струму на виходах підключення IP камер.

Рисунок 1 - Розділ HARDWARE



Таблиця 1 - Опис параметрів розділу Hardware information

Параметр	Опис параметру
CONNECT	Стан підключення до CONNECT
Обладнання	Напруга живлення пристрою, температура в корпусі пристрою, та стан живлення камер
GNSS	Статус підключення глобальної системи навігації
Трекер	Статус підключення до моніторингового серверу
Час роботи	Час роботи пристрою з моменту його включення
Камера 1	Статус та струм який споживається камерою 1
Камера 2	Статус та струм який споживається камерою 2
Камера 3	Статус та струм який споживається камерою 3
Камера 4	Статус та струм який споживається камерою 4

From: <https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link: <https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:hardwarev2.0>

Last update: **2024/04/18 13:51**