

# Обладнання

Цей розділ необхідний для отримання інформації про стан підключення до CAN мережі, напрузі живлення пристрою, температурі в корпусі пристрою, стан запалювання, статус глобальної системи супутникової навігації(GNSS), стан трекера, версія ОС, а також рівень струму на виходах підключення IP камер.

Рисунок 1 - Розділ HARDWARE



Таблиця 1 - Опис параметрів розділу Hardware information

| Параметр   | Опис параметру  |
|------------|---|
| CONNECT    | Стан підключення до CONNECT   |
| Обладнання | Напруга живлення пристрою, температура в корпусі пристрою, та стан живлення камер |
| GNSS       | Статус підключення глобальної системи навігації                                   |
| Трекер     | Статус підключення до моніторингового серверу                                     |
| Час роботи | Час роботи пристрою з моменту його включення                                      |
| Камера 1   | Статус та струм який споживається камерою 1                                       |
| Камера 2   | Статус та струм який споживається камерою 2                                       |
| Камера 3   | Статус та струм який споживається камерою 3                                       |
| Камера 4   | Статус та струм який споживається камерою 4                                       |

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:hardwarev2.0>

Last update: **2026/02/23 14:07**