

Безпека

Розділ для перегляду інформації про пароль пристрою, статусу Read-only FTP користувача та його зміни

Рисунок 1 - Розділ БЕЗПЕКА



Таблиця 1 - Опис параметрів розділу Безпека

Параметр	Опис параметру
Пароль DVR	Пароль пристрою, показується при наведенні на поле
Ім'я користувача	Ім'я Read-only FTP користувача
Пароль	Пароль Read-only FTP користувача

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.
Для застосування налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:securityv2.0&rev=1756671479>

Last update: **2025/08/31 23:17**