


Wi-Fi

Для конфігурації пристрою можна використовувати підключення Wi-Fi. За замовчуванням, кожен пристрій створює закриту точку доступу. Параметри доступу до точки доступу(вказані в конфігурації AP)

SSID: VM03_IMEI пристрою Пароль: NVR + Останні 3 цифр IMEI + 3,4 цифра Наприклад, для IMEI 353464071592365 SSID: VM03_353464071592365 Пароль: NVR36546

Wi-Fi конфігурація

Рисунок 1 - Розділ Wi-Fi конфігурація



Таблиця 1 - Опис параметрів розділу Wi-Fi конфігурація

Параметр	Опис параметру
Режим Wi-Fi	Вибір режиму роботи Wi-Fi модуля
AP	Точка доступу
Клієнт	Підключення до зовнішньої точки доступу
OFF	Вимкнено

Конфігурація клієнту

Пристрій може передавати дані на сервер, використовуючи мережу Wi-Fi в режимі підключення до точки доступу. За наявності підключення до Wi-Fi, шлюз за умовчанням буд переведений з GSM на Wi-Fi, і вся інформація піде через Wi-Fi. При відключенні точки доступу Wi-Fi відбудеться перепідключення до GSM. **УВАГА! Налаштування підключення до точки доступу варто проводити, переконавшись в хорошому рівні сигналу точки.** Рівень сигналу можна перевірити на вкладці Wi-Fi networks monitor. SIGNAL QUALITY потрібної мережі повинен бути не нижче 20%. У випадку, якщо мережа буде відсутня, або її рівень буде нижчим за 20% відбудеться перемикання модулю в режим AP

Рисунок 2 - Розділ Конфігурація клієнтами



Таблиця 2 - Опис параметрів розділу Конфігурація клієнтами

Параметр	Опис параметру
PR	Пріоритет
SSID	Ім'я клієнту
PWD	Пароль
NET	Статус тесту з'єднання
Керування клієнтами	Налаштування клієнту
Пріоритет	порядок підключення
SSID	поточний SSID
Пароль	поточний пароль
Тест Інтернет - з'єднання	Тест мережі

Рисунок 3 - Розділ Wi-Fi Інформація




Таблиця 3 - Опис параметрів розділу Wi-Fi Інформація

Параметр	Опис параметру
STAT	Стан клієнту
SSID	Назва клієнту
ADDR	Адреса клієнту
MAC	MAC адреса клієнту
Оновлення даних	Оновити дані клієнту
SSID	Назва точки доступу Wi-Fi
SECUR	Тип захисту точки доступу Wi-Fi
MAC	MAC адреса точки доступу Wi-Fi
Сканування Wi-Fi	Сканування мережі

Параметр	Опис параметру
Raw інфо	Інформація про точку доступу Wi-Fi

Рисунок 4 – Розділ AP конфігурація



AP конфігурація

Точка доступу SSID
NVR_B640D4D4354557D

Пароль точки доступу

Таблиця 4 – Опис параметрів розділу AP конфігурація

Параметр	Опис параметру
Точка доступу SSID	Ім'я точки доступу
Пароль точки доступу	пароль точки доступу

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**. Для застосування налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:

<https://docs.bitrek.video/> - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:wifi>

Last update: **2024/04/18 13:51**