

Table of Contents

Как подключить камеру других производителей?	1
--	---

Как подключить камеру других производителей?

Способ подключения камер других производителей в основном ничем не отличается от [подключение камеры Dahua](#), единственное отличие состоит в том, что **запуск автонастройки** предназначен для работы именно с камерами Dahua, поэтому вероятность автоматического подключения к устройству достаточно мала, и камеру вам придется подключать вручную через **Расширенные**

Расширенное добавление IP камеры



Оставьте поле пустым для значения по умолчанию

Внимание: Добавление камеры вместо существующей переписет ее настройки!

Номер камеры	1	▼
Состояние питания	ON	▼
Состояние звука	OFF	▼
Имя	IP camera 1	
IP	192.168.1.10	
Шлюз	192.168.1.20	
Макс. ток, мА	600	
Изготовитель	DANUA	▼
Имя пользователя	admin	
Пароль	admin1234	
Протокол передачи данных	TCP	▼
Ссылка на 1 поток	<code>rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c</code>	
Ссылка на 2 поток	<code>rtsp://admin:admin1234@192.168.1.10:554/cam/realmonitor?c</code>	
Ссылка 1 потока предпросмотра	<code>http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_1</code>	
Ссылка 2 потока предпросмотра	<code>http://admin:admin1234@192.168.1.10/onvifsnapshot/media_2</code>	

Отменить

Сохранить