Wi-Fi

Для конфігурації пристрою можна використовувати підключення Wi-Fi. За замовчуванням, кожен пристрій створює закриту точку доступу. Параметри доступу до точки доступу(вказані в конфігурації AP)

SSID: VM03_IMEI пристрою Пароль: NVR + Останні 3 цифр IMEI + 3,4 цифра Наприклад, для IMEI 353464071592365 SSID: VM03_353464071592365 Пароль: NVR36546

Wi-Fi конфігурація

Рисунок 1 – Розділ Wi-Fi конфігурація

Таблиця 1 – Опис параметрів розділу Wi-Fi конфігурація

Параметр	**Опис параметру**
Режим Wi-Fi	Вибір режиму роботи Wi-Fi модуля
AP	Точка доступу
Клієнт	Підключення до зовнішньої точки доступу
OFF	Вимкнено

Конфігурація клієнту

Пристрій може передавати дані на сервер, використовуючи мережу Wi-Fi в режимі підключення до точки доступу. За наявності підключення до Wi-Fi, шлюз за умовчанням буд переведений з GSM на Wi-Fi, і вся інформація піде через Wi-Fi. При відключенні точки доступу Wi-Fi відбудеться перепідключення до GSM. **УВАГА! Налаштування підключення до точки доступу варто проводити, переконавшись в хорошому рівні сигналу точки.** Рівень сигналу можна перевірити на вкладці Wi-Fi networks monitor. SIGNAL QUALITY потрібної мережі повинен бути не нижче 20%. У випадку, якщо мережа буде відсутня, або її рівень буде нижчим за 20% відбудеться перемикання модулю в режим AP

Рисунок 2 – Розділ Конфігурація клієнтами

Таблиця 2 – Опис параметрів розділу Конфігурація клієнтами

Параметр	**Опис параметру**
PR	Пріоритет
SSID	Ім’я клієнту
PWD	Пароль
NET	Статус тесту з’єднання

Параметр	**Опис параметру**
Керування клієнтами	Налаштування клієнту
Пріоритет	порядок підключення
SSID	поточний SSID
Пароль	поточний пароль
Тест Інтернет – з’єднання	Тест мережі

Рисунок 3 – Розділ Wi-Fi Інформація

Таблиця 3 – Опис параметрів розділу Wi-Fi Інформація

Параметр	**Опис параметру**
STAT	Стан клієнту
SSID	Назва клієнту
ADDR	Адреса клієнту
MAC	MAC адреса клієнту
Оновлення даних	Оновити дані клієнту
SSID	Назва точки доступу Wi-Fi
SECUR	Тип захисту точки доступу Wi-Fi
MAC	MAC адреса точки доступу Wi-Fi
Сканування Wi-Fi	Сканування мережі
Raw інфо	Інформація про точку доступу Wi-Fi

Рисунок 4 – Розділ AP конфігурація

Таблиця 4 – Опис параметрів розділу AP конфігурація

Параметр	**Опис параметру**
Точка доступу SSID	Ім’я точки доступу
Пароль точки доступу	пароль точки доступу

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**. Для застосуванням налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:wifi

Last update: **2025/08/31 23:18**