

Системные уведомления

При правильной настройке уведомления могут сообщить вам об изменениях или проблемах с устройством

Раздел Системные уведомления:

Уведомления




	EMAIL	SMS	IPS
Перезагрузка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Хранилище	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проблема с камерами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Описание параметров раздела Системные уведомления:

Параметр	Описание параметра
Перезагрузка	Email: отправить Email всем указанным в разделе Email пользователям придет сообщение о перезагрузке SMS: отправить SMS всем указанным в разделе GSM settings пользователям придет сообщение о перезагрузке IPS: отправить на сервер через IPS протокол о перезагрузке
Хранилище	Email: отправить Email всем указанным в разделе Email пользователям придет сообщение об ошибке в хранилище SMS: отправить SMS всем указанным в разделе GSM settings пользователям придет сообщение об ошибке в хранилище IPS : отправить на сервер через IPS протокол об ошибке в хранилище
Проблема с камерами	Email: отправить Email всем указанным в разделе Email пользователям придет сообщение о проблемах с камерами SMS: отправить SMS всем указанным в разделе GSM settings пользователям придет сообщение о проблемах с камерами IPS : отправить на сервер через IPS протокол о проблемах с камерами

Для установки настроек по умолчанию нажмите кнопку **По умолчанию**.

Для применения настроек NVR необходимо нажать кнопку **Сохранить настройки**



From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:alert>

Last update: **2024/04/18 12:26**