
2025/09/08 18:45 1/2 Системные уведомления

Системные уведомления

При правильной настройке уведомления могут сообщить вам об изменениях или проблемах с устройством

Раздел Системные уведомления:



Описание параметров раздела Системные уведомления:

Параметр	Описание параметра				
	Email : отправить Email всем указанным в разделе Email пользователям придет сообщение о перезагрузке				
Перезагрузка	SMS : отправить SMS всем указанным в разделе GSM settings пользователям придет сообщение о перезагрузке				
	IPS : отправить на сервер через IPS протокол о перезагрузке				
Хранилище	Email: отправить Email всем указанным в разделе Email пользователям придет сообщение об ошибке в хранилище SMS: отправить SMS всем указанным в разделе GSM settings пользователям придет сообщение об ошибке в хранилище IPS: отправить на сервер через IPS протокол об ошибке в хранилище				
Проблема с камерами	Email: отправить Email всем указанным в разделе Email пользователям придет сообщение о проблемах с камерами SMS: отправить SMS всем указанным в разделе GSM settings пользователям придет сообщение о проблемах с камерами IPS: отправить на сервер через IPS протокол о проблемах с камерами				

Для установки настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию.

Для применения настроек NVR необходимо нажать кнопку Сохранить настройки

D'1 1 1// 1	MACLE LIE WILL LEE	' 1 /				
Bitrek Video Wiki - https://docs.bitrek.video/						

From:

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:alert

Last update: 2025/08/31 23:17

https://docs.bitrek.video/ Printed on 2025/09/08 18:45