Как включить видеорегистратор?

Для начала вам нужно зайти в меню конфигурации прибора и перейти на вкладку **Регистратор/Регистратор видео**



Здесь вы можете настроить режим регистратора а именно:

- Выбрать камеру которую нужно включить для фото регистратору (до 4-х камер)
- Задать интервал с которым будет записываться видео в секундах (от 60 до 3600с)
- Выбрать **источник RTSP потока** которым будет передаваться видео (1 поток высшее качество, 2 поток низшее качество)

From:
https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:connect

Last update: 2025/08/31 23:17