

Как включить режим видео с событием в центре?

Для начала нужно подключить камеры к устройству



После этого нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#), перейти на вкладку **Камеры/Таймлапс/видео с событием в центре (контент 4)* *

Видео с событием в центре (контент 4)



Камера 1

Состояние Отключено	1/2 длительности видео (1 поток - 5..15с ;2 поток - 5..60с) 15	RTSP источник 2 поток
------------------------	---	--------------------------

Камера 2

Состояние Отключено	1/2 длительности видео (1 поток - 5..15с ;2 поток - 5..60с) 15	RTSP источник 2 поток
------------------------	---	--------------------------

Камера 3

Состояние Отключено	1/2 длительности видео (1 поток - 5..15с ;2 поток - 5..60с) 15	RTSP источник 2 поток
------------------------	---	--------------------------

Камера 4

Состояние Отключено	1/2 длительности видео (1 поток - 5..15с ;2 поток - 5..60с) 15	RTSP источник 2 поток
------------------------	---	--------------------------

Здесь можно настроить продолжительность видео (зависит от его качества) и качество потока.

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:eventcenteredmode>

Last update: **2024/04/18 12:26**