

BITREK documentation

Приветствуем вас на странице документации BITREK! Здесь вы сможете найти ответы на некоторые технические вопросы, рекомендации по монтажу, управлению и использованию устройства

- С чего начать?
- Рекомендации по монтажу
- Как попасть в кабинет прибора?
- Как попасть в систему управления приборами?
- Как попасть в меню конфигурации прибора?
- Как подключить камеру Bitrek-Dahua?
- Как подключить камеру других производителей?
- Как просмотреть прямую трансляцию?
- Как просмотреть прямую трансляцию на сервисе Wialon?
- Как включить трекер?
- Как настроить FTP клиент?
- Как настроить FTP клиент в ОС Linux Ubuntu?
- Как подключить прибор к точке доступа?
- Как подключить прибор к роутеру?
- Как подключить устройство к Интернету через LAN?
- Как добавить VPN клиент?
- Как просмотреть файлы в хранилище прибора?
- Как выбрать тип хранилища?
- Как настроить квоты на удаление файлов в хранилище?
- Как настроить расписание перезагрузки устройства?
- Как настроить запланированное отключение устройства по датчику зажигания?
- Как настроить выключение питания камер по датчику зажигания?
- Как настроить имя файла созданного событием?
- Как настроить имя файла созданного регистратором?
- Как сделать тестовое фото или видео?
- Как установить адрес CONNECT устройства?
- Как подключить устройство к сети GSM/LTE?
- Как просмотреть прямую трансляцию?
- Как включить режим Timelapse?
- Как включить режим видео с событием в центре?
- Как можно добавить датчики?
- Какие бывают простые датчики?
- Что такое сложный датчик?
- Как добавить внутренний датчик?
- Как добавить CAN датчик?
- Как включить фоторегистратор?
- Как включить видеорегистратор?

From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:faq>

Last update: **2025/08/31 23:17**