


Как настроить FTP клиент?

Для того чтобы настроить FTP клиент вам нужно:

- Знать адрес устройства или быть подключенным к нему напрямую через LAN
- Иметь загруженную FTP клиент приложение


Рассмотрим на примере **FileZilla**

Переходим по ссылке и оказываемся на [странице загрузки FileZilla](https://filezilla.ru/get/)




Выбираем тип операционной системы и ее версию и загружаем, после чего устанавливаем

После установки открываем программу, для подключения к устройству нужно в поле **хост** ввести известный **адрес** устройства (например <http://address.com>) или **IP адрес** (192.168.1.1) ввести **пароль и порт** и нажать кнопку **Быстрое соединение**



для того чтобы не вводить эту информацию постоянно вы можете ее сохранить зайдя в раздел **Файл/Диспетчер сайтов** или нажав сочетание клавиш **Ctrl+S**, затем нажать **новый сайт** и в поле хост написать **адрес** без приставки http, https или IP адрес, и его **порт**, после чего нажать кнопку **Хорошо**



From:
<https://docs.bitrek.video/> - Bitrek Video Wiki

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:ftp&rev=1713437463>

Last update: 2025/08/31 23:17