


Как настроить FTP клиент в Linux Ubuntu?

Для того чтобы настроить FTP клиент в OC Linux Ubuntu, нужно для начала открыть файловый менеджер **Nautilus**



Оттуда в левой колонке выбираем папку Other locations (сетевое размещение),






Выбираем список доступных локальных сетей, или переходим напрямую введя **адрес** устройства




После этого подтверждаем вход




Вводим логин и пароль

https://docs.bitrek.video/ Printed on 2025/11/01 03:08




Готово! вы в FTP устройстве, можете просматривать ваши файлы, фото и видео



Для удобства, чтобы не вводить адрес устройства постоянно, вы можете добавить его в закладку для быстрого доступа, для этого нужно в боковом меню файлового менеджера нажать правую кнопку мыши по сети и добавить ее в закладки

https://docs.bitrek.video/ Printed on 2025/11/01 03:08



Также можно попробовать через FTP клиент Filezilla перейдя по этой ссылке

From:

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:ftpubuntu&rev=1713438882

Last update: 2025/08/31 23:17