

Оборудование

Этот раздел необходим для получения информации о состоянии подключения к сети CAN, напряжении питания устройства, температуре в корпусе устройства, состоянии зажигания, статусе глобальной системы спутниковой навигации (GNSS), состоянии трекера, версия ОС, а также уровне тока на выходах подключения IP камер.

Рисунок 1 - Раздел Оборудование

Оборудование

12212mV 30.1°C
 Зажигание: OFF
 Питание камер: NOT_USED
 Время работы: 7 hours, 24 minutes

GNSS
 NO GPS CONNECTION

Трекер
 NOT CONNECTED

CONNECT	ADDR	MODEL	VER
	4	RF01	0126
	7	V400	0370

Камера 1
 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ [НЕ В СЕТИ]
 0 mA

Камера 2
 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ [НЕ В СЕТИ]
 0 mA

Камера 3
 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ [НЕ В СЕТИ]
 0 mA

Камера 4
 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ [НЕ В СЕТИ]
 0 mA

Таблица 1 - Описание параметров раздела Оборудование

Параметр	Описание параметра
CONNECT	Состояние подключения к CONNECT
Оборудование	Напряжение питания устройства, температура в корпусе устройства и состояние питания камер
GNSS	Статус подключения глобальной системы навигации
Трекер	Статус подключения к мониторинговому серверу
Время работы	Время работы устройства с момента его включения
Камера 1	Статус и ток потребляемый камерой 1
Камера 2	Статус и ток потребляемый камерой 2
Камера 3	Статус и ток потребляемый камерой 3
Камера 4	Статус и ток потребляемый камерой 4

From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:hardware>

Last update: **2024/04/18 12:26**

