2025/09/10 04:42 1/2 Оборудование

Оборудование

Этот раздел необходим для получения информации о состоянии подключения к сети CAN, напряжении питания устройства, температуре в корпусе устройства, состоянии зажигания, статусе глобальной системы спутниковой навигации (GNSS), состоянии трекера, версия ОС, а также уровне тока на выходах подключения IP камер.

Рисунок 1 - Раздел Оборудование




Таблица 1 - Описание параметров раздела Оборудование

Параметр	Описание параметра
CONNECT	Состояние подключения к CONNECT
IL INNONVIINBAUND	Напряжение питания устройства, температура в корпусе устройства и состояние питания камер
GNSS	Статус подключения глобальной системы навигации
Трекер	Статус подключения к мониторинговому серверу
Время работы	Время работы устройства с момента его включения
Камера 1	Статус и ток потребляемый камерой 1
Камера 2	Статус и ток потребляемый камерой 2
Камера 3	Статус и ток потребляемый камерой 3
Камера 4	Статус и ток потребляемый камерой 4

From

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:hardware

Last update: 2025/08/31 23:17

ru:hardware

Last update: 2025/08/31 23:17

https://docs.bitrek.video/ Printed on 2025/09/10 04:42