


Как посмотреть прямую трансляцию?

Для начала нам нужно зайти в [кабинет прибора](#)


Есть несколько способов посмотреть прямую трансляцию на сайте device.bitrek.video

1. в разделе Плеер потокового видео
2. через токен ссылки




- Первый способ: Через плеер потокового видео

В главном меню переходим в раздел **плеер потокового видео**, где будут отображены все камеры подключенные к устройству и их трансляция в прямом эфире



- Второй способ: Через TOKEN ссылки

В главном меню в разделе **Токен быстрого доступа** нажимаем на кнопку **Потоковое видео** и переходим в соответствующий раздел, где будут отображены все камеры подключенные к устройству и их трансляция в прямом эфире



From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:liveivr>

Last update: **2025/08/31 23:17**