

Как просмотреть прямую трансляцию?

Для начала нам нужно зайти в [кабинет прибора](#)


Есть несколько способов просмотреть прямую трансляцию на сайте device.bitrek.video

1. в разделе Плеер потокового видео
2. через токен ссылки

The screenshot shows the Bitrek Device Control interface. The main menu includes sections like ПРИБОР, IP КАМЕРЫ | ПЛЕЕРЫ, ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ, ПОТОКОВОЕ ВИДЕО, ТЕЛЕМЕТРИЯ, РЕГИСТРАТОР, СОФТ, and ДОКУМЕНТАЦИЯ. A sub-menu window titled 'Bitrek File Manager 123451234512345' is open, showing a list of storage locations with their sizes and last modified times. The list includes EVENT_STORAGE, INT_FTP, CLOUD_PHOTO_STORAGE, CLOUD_VIDEO_STORAGE, SDISK, and TOKEN. The TOKEN entry shows a size of 32.32 KB and a modified time of Tue 27.07.21 09:47:23. On the left, there's a 'WEB интерфейс прибора' section with a note about remote access via token. Below the main menu, there are sections for 'ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ', 'ПОТОКОВОЕ ВИДЕО', and 'РЕГИСТРАТОР'. A large watermark with three asterisks and a lock icon is overlaid on the right side of the interface.


- Первый способ: Через плеер потокового видео

В главном меню переходим в раздел [плеер потокового видео](#), где будут отображены все камеры подключенные к устройству и их трансляция в прямом эфире



- Второй способ: Через TOKEN ссылки

В главном меню в разделе **Токен быстрого доступа** нажимаем на кнопку **Потоковое видео** и переходим в соответствующий раздел, где будут отображены все камеры подключенные к устройству и их трансляция в прямом эфире



From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:livenvr&rev=1713437463>

Last update: **2025/08/31 23:17**