


# Как посмотреть прямую трансляцию?

Для начала нам нужно зайти в [кабинет прибора](#)

Есть несколько способов посмотреть прямую трансляцию на сайте [device.bitrek.video](https://device.bitrek.video)

1. в разделе Плеер потокового видео
2. через токен ссылки



- Первый способ: Через плеер потокового видео

В главном меню переходим в раздел **плеер потокового видео**, где будут отображены все камеры подключенные к устройству и их трансляция в прямом эфире



- Второй способ: Через TOKEN ссылки

В главном меню в разделе **Токен быстрого доступа** нажимаем на кнопку **Потоковое видео** и переходим в соответствующий раздел, где будут отображены все камеры подключенные к устройству и их трансляция в прямом эфире



From:  
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:  
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:livenvr&rev=1713437463>

Last update: **2024/04/18 13:51**