
Как можно добавить датчики?

Для того чтобы добавить датчики, для начала нужно войти в меню конфигурации прибора, и перейти на вкладку **Датчики**



После этого в поле Датчики нажать кнопку Добавить

From:
https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:sensorsadd

Last update: 2025/08/31 23:17