

# BITREK документация

**Добро пожаловать на страницу документации BITREK! Здесь вы найдете ответы на некоторые технические вопросы, рекомендации по установке, эксплуатации и использованию устройства**

- С чего начать?
- Рекомендации по монтажу
- Как попасть в шкаф устройства?
- Как попасть в меню конфигурации устройства?
- Как подключить камеру Bitrek-Dahua?
- Как подключить камеры других производителей?
- Как просмотреть прямую трансляцию?
- Как просмотреть прямую трансляцию на сервисе Wialon?
- Как включить трекер?
- Как настроить FTP клиент?
- Как настроить FTP клиент в ОС Linux Ubuntu?
- Как подключить устройство к точке доступа?
- Как подключить устройство к роутеру?
- Как подключить устройство к интернету через LAN?
- Как добавить VPN клиент?
- Как проверить файлы в хранилище устройства?
- Как выбрать тип хранилища?
- Как настроить квоты удаления файлов в хранилище?
- Как настроить расписание перезагрузки устройства?
- Как настроить запланированное выключение устройства по датчику зажигания?
- Как настроить выключение питания камеры устройства по датчику зажигания?
- Как настроить имя файла, созданного событием?
- Как настроить имя файла, созданного рекордером?
- Как сделать тестовое фото или видео?
- Как установить адрес устройства CONNECT?
- Как подключить устройство к сети GSM/LTE?
- Как включить прямую трансляцию?
- Как включить режим Timelapse?
- Как включить режим видео с событием в центре?
- Какие можно добавить датчики?
- Что такое простые датчики?
- Что такое сложный датчик?
- Как добавить внутренний датчик?
- Как добавить CAN датчик?
- Как включить фото рекордер?
- Как включить видео рекордер?

From:  
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:  
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:start>

Last update: **2025/08/31 23:17**