

BITREK документация

Добро пожаловать на страницу документации BITREK! Здесь вы найдете ответы на некоторые технические вопросы, рекомендации по установке, эксплуатации и использованию устройства

- [С чего начать?](#)
- [Рекомендации по монтажу](#)
- [Как попасть в шкаф устройства?](#)
- [Как попасть в меню конфигурации устройства?](#)
- [Как подключить камеру Bitrek-Dahua?](#)
- [Как подключить камеры других производителей?](#)
- [Как просмотреть прямую трансляцию?](#)
- [Как просмотреть прямую трансляцию на сервисе Wialon?](#)
- [Как включить трекер?](#)
- [Как настроить FTP клиент?](#)
- [Как настроить FTP клиент в ОС Linux Ubuntu?](#)
- [Как подключить устройство к точке доступа?](#)
- [Как подключить устройство к роутеру?](#)
- [Как подключить устройство к интернету через LAN?](#)
- [Как добавить VPN клиент?](#)
- [Как проверить файлы в хранилище устройства?](#)
- [Как выбрать тип хранилища?](#)
- [Как настроить квоты удаления файлов в хранилище?](#)
- [Как настроить расписание перезагрузки устройства?](#)
- [Как настроить запланированное выключение устройства по датчику зажигания?](#)
- [Как настроить выключение питания камеры устройства по датчику зажигания?](#)
- [Как настроить имя файла, созданного событием?](#)
- [Как настроить имя файла, созданного рекордером?](#)
- [Как сделать тестовое фото или видео?](#)
- [Как установить адрес устройства CONNECT?](#)
- [Как подключить устройство к сети GSM/LTE?](#)
- [Как включить прямую трансляцию?](#)
- [Как включить режим Timelapse?](#)
- [Как включить режим видео с событием в центре?](#)
- [Какие можно добавить датчики?](#)
- [Что такое простые датчики?](#)
- [Что такое сложный датчик?](#)
- [Как добавить внутренний датчик?](#)
- [Как добавить CAN датчик?](#)
- [Как включить фото рекордер?](#)
- [Как включить видео рекордер?](#)

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:start>

Last update: **2025/08/31 23:17**