
## Как включить режим Timelapse?

Для начала нужно подключить камеры к устройству



После этого нужно зайти в меню конфигурации прибора, перейти на вкладку \*\*Камеры/Таймлапс/Таймлапс видео (контент 3)\* \*



Здесь вы можете настроить создание таймлапса, задавая такие параметры как количество фото, которые будет проводить камера в таймлапсе, и временной интервал между ними, частота кадров в секунду, которые будут воспроизводиться и качество видео

From:

https://docs.bitrek.video/ - Bitrek Video Wiki

Permanent link:

https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:timelapse

Last update: 2025/08/31 23:17