

Как добавить VPN клиент?

Для начала вам нужно иметь сгенерированный

После этого нужно зайти в [меню конфигурации прибора](#) и перейти на вкладку **Сеть/VPN**

VPN конфигурация

Системный VPN
Включено

Клиент VPN
Включено

Загрузите файл конфигурации .ovpn

Выберите файл .ovpn

VPN информация

Программное обеспечение VPN по умолчанию

[OpenVPN](#)

IP клиента	10.10.1.84
Файл конфигурации .ovpn клиента	864004043514519-stream.ovpn

Здесь вам нужно выбрать ваш **.ovpn файл** на компьютере и скачать

Готово! ваш VPN клиент настроен

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=ru:vpn>

Last update: **2025/08/31 23:17**