

Email

В даному розділі можна налаштувати надсилання повідомлень на електронну пошту

Рисунок 1 – розділ Налаштування Email



Таблиця 1 – опис параметрів розділу Налаштування Email

Параметр	Опис параметру
SMTP сервер	Сервер SMTP протоколу
Порт	Порт SMTP протоколу
Безпека	Тип захисту(TLS SSL або без захисту)
Заголовок	Заголовок електронного листа
Вкласти файл	Прикріплення до електронного листа
Отримувачі	Адреса скриньки на яку надсилатиметься лист
Текст	Текст який буде надсилатися

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для застосування налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:email&rev=1756671479>

Last update: **2025/08/31 23:17**