

# Email

В даному розділі можна налаштувати надсилання повідомлень на електронну пошту

Рисунок 1 – розділ Налаштування Email



Таблиця 1 – опис параметрів розділу Налаштування Email

| Параметр     | Опис параметру                              |
|--------------|---|
| SMTP сервер  | Сервер SMTP протоколу                       |
| Порт         | Порт SMTP протоколу                         |
| Безпека      | Тип захисту(TLS SSL або без захисту)        |
| Заголовок    | Заголовок електронного листа                |
| Вкласти файл | Прикріплення до електронного листа          |
| Отримувачі   | Адреса скриньки на яку надсилатиметься лист |
| Текст        | Текст який буде надсилатися                 |

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для застосування налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:email&rev=1756671479>

Last update: **2025/08/31 23:17**