

Email

В даному розділі можна налаштувати надсилання повідомлень на електронну пошту

Рисунок 1 – розділ Налаштування Email

The screenshot shows a web interface for configuring email settings. The main area is titled 'Налаштування Email'. It contains several input fields and dropdown menus:

- SMTP сервер: поле
- Порт: 25
- Ім'я користувача: user
- Пароль: ****
- Відправник: поле
- Безпека: TLS
- Заголовок: поле
- Вкладений файл: Увімкнено
- Отримувачі: user1@example.com; user2@example.com
- Текст: NVR test

At the bottom right, there is a button labeled 'Тест EMAIL'. The interface also includes a sidebar with navigation options like FTP, VPN, WIFI, LAN, GSM, and EMAIL, and a top navigation bar with options like INFO, СИСТЕМА, МЕРЕЖА, КАМЕРИ, ДАТЧИКИ, РЕЄСТРАТОР, and ВИХІД.

Таблиця 1 – опис параметрів розділу Налаштування Email

Параметр	Опис параметру
SMTP сервер	Сервер SMTP протоколу
Порт	Порт SMTP протоколу
Безпека	Тип захисту(TLS SSL або без захисту)
Заголовок	Заголовок електронного листа
Вкласти файл	Прикріплення до електронного листа
Отримувачі	Адреса скриньки на яку надсилатиметься лист
Текст	Текст який буде надсилатися

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для застосування налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:
<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:emailv2.0>

Last update: **2024/04/18 13:57**