

Відео реєстратор

В даному розділі можна налаштувати циклічний запис відео, перевірити та задати стан камери, задати інтервал між записами, та вибрати якість відео яке буде записуватися

Рисунок 1 - Розділ реєстратор відео



Таблиця 1 - Опис параметрів розділу реєстратор відео

| Параметр | Опис параметру |
|--------------|---|
| Камера 1 | Стан камери 1 |
| Інтервал (с) | Інтервал між якими буде записуватися циклічне відео |
| RTSP джерело | Якість із якою буде записуватися циклічне відео |

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для збереження і застосування налаштувань потрібно натиснути **Зберегти налаштування**.

From:

<http://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<http://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:loopvideov2.0>

Last update: **2026/02/23 14:40**