


Як можна додати датчики?

Для того щоб додати датчики, для початку потрібно увійти в [меню конфігурації приладу](#), та перейти на вкладку **Датчики**



Після цього у полі **Датчики** натиснути кнопку **Додати**

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:sensorsadd>

Last update: **2024/04/18 13:51**