

# BITREK документація

**Вітаємо вас на сторінці документації BITREK! Тут ви зможете знайти відповіді на деякі технічні питання, рекомендації з монтажу, керуванням та користування пристроєм**

- [З чого почати?](#)
- [Рекомендації із монтажу](#)
- [Як потрапити в кабінет приладу?](#)
- [Як потрапити в меню конфігурації приладу?](#)
- [Як підключити камеру Bitrek-Dahua?](#)
- [Як підключити камеру інших виробників?](#)
- [Як переглянути пряму трансляцію?](#)
- [Як переглянути пряму трансляцію на сервісі Wialon?](#)
- [Як увімкнути трекер?](#)
- [Як налаштувати FTP клієнт?](#)
- [Як налаштувати FTP клієнт в ОС Linux Ubuntu?](#)
- [Як підключити прилад до точки доступу?](#)
- [Як підключити прилад до роутеру?](#)
- [Як підключити пристрій до інтернету через LAN?](#)
- [Як додати VPN клієнт?](#)
- [Як переглянути файли в сховищі приладу?](#)
- [Як вибрати тип сховища?](#)
- [Як налаштувати квоти видалення файлів в сховищі?](#)
- [Як налаштувати розклад перезавантаження пристрою?](#)
- [Як налаштувати заплановане вимкнення пристрою по датчику запалювання?](#)
- [Як налаштувати вимкнення живлення камер пристрою по датчику запалювання?](#)
- [Як налаштувати і'мя файлу створеного подією?](#)
- [Як налаштувати ім'я файлу створеного реєстратором?](#)
- [Як зробити тестове фото чи відео?](#)
- [Як встановити адресу CONNECT пристрою?](#)
- [Як підключити пристрій до GSM/LTE мережі?](#)
- [Як увімкнути пряму трансляцію?](#)
- [Як увімкнути режим Timelapse?](#)
- [Як увімкнути режим відео із подією в центрі?](#)
- [Які можна додати датчики?](#)
- [Які бувають прості датчики?](#)
- [Що таке складний датчик?](#)
- [Як додати внутрішній датчик?](#)
- [Як додати CAN датчик?](#)
- [Як увімкнути фото реєстратор?](#)
- [Як увімкнути відео реєстратор?](#)

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:start&rev=1713438502>

Last update: **2025/08/31 23:17**