


# Як увімкнути режим Timelapse?

Для початку потрібно підключити камери до пристрою



Після цього потрібно зайти в [меню конфігурації приладу](#), перейти на вкладку **Камери/Таймлапс/Таймлапс відео (контент 3)**



Тут ви маєте змогу налаштувати створення таймлапсу , задаючи такі параметри як кількість фото які буде проводити камера у таймлапсі, та часовий інтервал між ними, частота кадрів за секунду які будуть відтворюватися та якість відео

From:

<https://docs.bitrek.video/> - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:

<https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:timelapse>

Last update: **2024/04/18 14:01**