

Table of Contents

Відео реєстратор 1

Відео реєстратор

В даному розділі можна налаштувати циклічний запис відео, перевірити та задати стан камери, задати інтервал між записами, та вибрати якість відео яке буде записуватися

Рисунок 1 – Розділ реєстратор відео

Реєстратор фото

Камера 1

Стан

Вимкнено

Інтервал (1..999с)

30

Компресія (10..100%)

50%

RTSP джерело

1 потік

Камера 2

Стан

Вимкнено

Інтервал (1..999с)

30

Компресія (10..100%)

50%

RTSP джерело

1 потік

Камера 3

Стан

Вимкнено

Інтервал (1..999с)

30

Компресія (10..100%)

50%

RTSP джерело

1 потік

Камера 4

Стан

Вимкнено

Інтервал (1..999с)

30

Компресія (10..100%)

50%

RTSP джерело

1 потік

Таблиця 1 – Опис параметрів розділу реєстратор відео

Параметр	Опис параметру
Камера 1	Стан камери 1
Камера 1	Стан камери 1
Камера 1	Стан камери 1
Камера 1	Стан камери 1
Інтервал (с)	Інтервал між якими буде записуватися циклічне відео
RTSP джерело	Якість із якою буде записуватися циклічне відео

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням**.

Для збереження і застосування налаштувань потрібно натиснути **Зберегти налаштування**.